



1. Preparazione delle superfici

La superficie sarà resa igroscopica, con raschiatura delle pitture esistenti o con picchettatura per favorire l'adesione dello strato assorbente ProCrea Fondo.



2. Stesura dell'intonaco

Applicazione dell'intonaco assorbente ad azione capillare ProCrea Fondo a mano o con macchina intonacatrice, tipo PFTG4, in spessore di circa 5-30mm a seconda delle condizioni della parete. Fare asciugare prima di applicare il pannello PAVADENTRO.



3. Posa del pannello isolante

Fissaggio meccanico dei pannelli PAVADENTRO con tasselli ejotherm STR U (SDF S plus per uno spessore di 40 mm).

Attrezzi:

- Lame per seghetto alternativo
- Trapano con punta High Speed
- Avvitatore con torx



4. Rasatura armata

Bagnare la superficie di Pavadentro per rimuovere la polvere. Poi applicare uno strato di ProCrea Fondo pettinandolo con cazzuola o spatola dentata. Annegare la rete d'armatura (juta o fibra di vetro) e lisciare ProCrea Fondo. Fare asciugare completamente prima di procedere con gli strati successivi.



5. Finitura con intonachino colorato

Bagnare la superficie. Applicare ProCrea Intonachino in due mani, la prima a spatola liscia o dentata (3 mm). Lavorazione a piacere (ferro, frattazzo in legno, a spugna,...).