



COMPEGO

Nastro adesivo per interni ed esterni

Vantaggi

- Esposizione alle intemperie fino a 6 mesi
- Con foglio estendibile, strappabile a mano
- Adesivo impermeabile
- Valori migliori nei test degli inquinanti delle sostanze nocive

Campi di applicazione

Per un incollaggio permanente a tenuta d'aria e di vento delle sovrapposizioni dei nastri a vapore e tenuta d'aria e i loro componenti all'interno e all'esterno. Adatto anche per incollare giunti di testa dei pannelli di formati in legno. Gli incollaggi sono conformi ai requisiti della SIA 180, DIN 4108-7 e OENORM B 8110-2.



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: pellicola PE estendibile Adesivo: acrilico Strato di separazione: carta siliconata
Colore	bianco, azzurro / weiss, blau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	pez / ban	kg / pez	kg / car
PCCOMPEGO	6 cm x 25 m	ST	10	600	0,5	5

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle membrane, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura. Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Giunzioni impermeabili all'aria possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore siano posate senza pieghe. Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.

L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.

Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio).

Incollaggi dei giunti di pannelli in derivati del legno ermetici e duri (pannelli in truciolare, OSB e BFU), inclusi giunti a croce e a T.

Nel caso di incollaggio su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER. Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.

I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.

La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.