



TESCON RAPIC

Nastro adesivo rapido per interni

Vantaggi

- economico: non è necessario rimuovere, raccogliere e smaltire la carta antiadesiva
- applicazione semplice: supporto staccabile manualmente
- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Incollaggio impermeabile all'aria di freni al vapore e barriere all'aria, oltre che di pannelli in derivati del legno ermetici, lisci e duri.



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: pellicola PE Adesivo: colla SOLID impermeabile all'acqua Strato di separazione: nessuna Armatura: Poliestere
Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzurro / blau
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	pez / ban	kg / pez	kg / car
PCTRAP05	5 cm x 30 m	ST	24	576	0,14	3,38
PCTRAP06	6 cm x 30 m	ST	20	480	0,14	2,82

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle membrane, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Giunzioni impermeabili all'aria possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore siano posate senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.

L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.

Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio).

Incollaggi dei giunti di pannelli in derivati del legno ermetici e duri (pannelli in truciolare, OSB e BFU), inclusi giunti a croce e a T.

Nel caso di incollaggio su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER. Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.

I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.

La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Nessun incollaggio di pannelli isolanti in fibra di legno.

Atossicità certificata secondo

