



TESCON PRIMER RP

Fondo di adesione privo di solventi per interni ed esterni

Vantaggi

- ✓ giunzioni sicure: penetra in profondità e consolida sottofondi non robusti o polverosi
- ✓ risparmio di tempo: su sottofondi assorbenti non è necessario attendere per l'asciugatura
- ✓ maggiore libertà di lavoro: impiego su sottofondi asciutti e leggermente umidi
- ✓ si può applicare e distribuire dal barattolo con una sola mano
- ✓ utilizzabile in ogni periodo dell'anno: applicazione possibile anche in caso di gelo
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per preparare o irrobustire il sottofondo per l'incollaggio successivo con nastri adesivi pro clima, come ad es. TESCON VANA, TESCON PROTECT e i nastri adesivi della famiglia EXTOSSEAL.

Adatto per legno, pannelli in fibra di legno, muratura, tetto, parete e piastre di base.

Valori di consumo

Flacone dispenser 1 l

- ✓ larghezza del nastro adesivo 60 mm - autonomia ~ 75 m
- ✓ larghezza del nastro adesivo 75 mm - autonomia ~ 60 m
- ✓ larghezza del nastro adesivo 150 mm - autonomia ~ 30 m

Le quantità di consumo possono variare in funzione del supporto e del metodo di applicazione.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	copolimeri acrilici, senza solventi
Colore	bianco / weiß
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	-10 / +45

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCPRIRP	1 l	Flacone dispenser	ST	6	1,13	6,78

Stoccaggio

Riparo al gelo, in un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Agitare bene il barattolo o mescolare bene prima dell'uso. Con un litro di primer si possono trattare fino a circa 4,5 m² di superficie.

Per una lavorazione particolarmente rapida: non è necessaria asciugatura su supporti assorbenti. L'incollatura può avvenire anche sul primer umido.

Per un'applicazione particolarmente rapida, sistemare il flacone con dispenser da 1 litro nell'attrezzo per l'applicazione TENAPP.

Vantaggi: Applicare e stendere in una sola fase di lavorazione con una sola mano e senza sporcare il primer nella confezione.

Supporti

Prima dell'applicazione del primer, pulire i supporti.

Supporti congelati e bagnati non sono adatti all'applicazione del primer. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi).

Si possono pretrattare tutte le superfici minerali, come ad es. intonaco o calcestruzzo. Inoltre é possibile l'indurimento di materiali porosi come ad es. pannelli sottotegola in fibra di legno.

I sottofondi assorbenti aperti alla diffusione (ad es. pannelli sottotegola in fibra di legno) possono facilmente essere umidi.

Il nastro adesivo può essere incollato direttamente sul primer ancora umido. La resistenza finale si ottiene solo una volta asciutto. Se necessario, si consiglia di adottare misure di sicurezza, ad es. una copertura. Il primer non ancora asciutto deve essere protetto dalle intemperie.

Se viene incollato famiglia EXTOSEAL, frenante la diffusione, su supporti relativamente impermeabili e non assorbenti (ad es. calcestruzzo), il primer deve asciugare completamente prima dell'applicazione del nastro adesivo.

Per il fondo, come collante di giunzione si può utilizzare solo ORCON CLASSIC o ORCON MULTIBOND. Il primer e ORCON CLASSIC devono essere completamente asciutti (1-2 giorni di asciugatura) prima di incollare il materiale delle membrane.

Atossicità certificata secondo

