


pro clima®

# TESCON SANAPATCH

Cerotto adesivo con funzione easy-off per interni ed esterni

## Vantaggi

- facile da applicare: per incollare con sicurezza le fughe di difficile accesso
- applicazione semplice: la pellicola va rimossa dopo aver orientato il cerotto adesivo
- impiego adattabile alle esigenze individuali: il taglio della pellicola può essere adattato alle necessità edilizie
- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2

## Campi di applicazione

Per incollaggi su punti di difficile lavorazione.
TESCON SANA patch deve essere prima posizionato e correttamente orientato. Solo in seguito va rimossa la pellicola easy-off superficiale. In questo modo si ottiene un incollaggio semplice, veloce e accurato.

Applicazione, ad es., per:

- l'area di collegamento dell'arcareccio inferiore ai cordoli sotto la travatura nel risanamento del tetto dall'esterno
- tubi molto vicini a elementi strutturali contigui
- in corrispondenza di incastri, ecc.

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Composizione / Ingredienti** | Supporto: feltro speciale di PP<br>Adesivo: colla SOLID impermeabile all'acqua<br>Strato di separazione: carta siliconata |
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Colore** | azzurro chiaro / hellblau |
| **Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]** | 6 |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | duratura / dauerhaft -40 / +90 |
| **Intonacabile** | sì / ja |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCTSPCH | 13 x 10 cm | ST | 25 | 0,01 | 0,25 |

## Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

## Lavorazione

**Condizioni generali**

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.
Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.
Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le membrane sottotegola e per facciate siano posate senza pieghe.
Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

**Supporti**

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.
L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.
Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotegola o per rivestimenti (es. PP e PET).
Incollature e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre etc.), pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotegola in fibra di legno).
Nel caso di incollaggio di pannelli sottotegola in fibra di legno e su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER.
Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.
I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.
Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Atossicità certificata secondo ISO 16000

Schadstoffgeprüft nach AgBB