

TESCON VANA patch

Cerotti adesivi per interni ed esterni

Vantaggi

- applicazione semplice: la pellicola va rimossa dopo aver orientato il cerotto adesivo
- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per un'incollatura facile, veloce e durevolmente impermeabile di possibili fessure e/o aperture dovute all'insufflaggio.

pro clima®

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: feltro speciale di PP Adesivo: colla SOLID impermeabile all'acqua Strato di separazione: carta siliconata
Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	blu scuro / dunkelblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +90
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCPATCH	18 x 18 cm	ST	25	0,02	0,5

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.
Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.
Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le membrane sottotegola e per facciate siano posate senza pieghe.

Un’elevata umidità dell’aria ambientale dev’essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

Supporti

Prima dell’incollaggio pulire i supporti.
L’incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.
Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all’aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotegola o per rivestimenti (es. PP e PET).
Incollature e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre etc.), pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotegola in fibra di legno).
Nel caso di incollaggio di pannelli sottotegola in fibra di legno e su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER.
Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.
I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
La verifica dell’idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d’incollaggio.
Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Atossicità certificata secondo ISO 16000

Schadstoffgeprüft nach AgBB